

## Milkshakemixers



### F4P

#### Enkel milkshakemixer

- Automatstart när bågaren placeras i hållaren

**Mått - B x D x H (cm)** 15 x 16 x 32

**EI** 120W 230V

**Vikt** 2,3kg

**Hastighet** 15000rpm

**Utförande** Grå plast

**Rostfri mixerbägare** 0,8 L

#### Beställningsvara

2-4 veckor lev. tid



### F4

#### Enkel milkshakemixer

- Automatstart när bågaren placeras i hållaren

**Mått - B x D x H (cm)** 20 x 22 x 50

**EI** 120W 230V

**Vikt** 2,8kg

**Hastighet** 15000rpm

**Utförande** Grå plast

**Rostfri mixerbägare** 0,8 L

#### Lagervara



### F4D

#### Dubbel milkshakemixer

- Automatstart när bågaren placeras i hållaren

**Mått - B x D x H (cm)** 33 x 22 x 50

**EI** 240W 230V

**Vikt** 5,1kg

**Hastighet** 15000rpm

**Utförande** Grå plast

**Rostfri mixerbägare** 0,8 L

#### Lagervara



### F4T

#### Trippel milkshakemixer

- Automatstart när bågaren placeras i hållaren

**Mått - B x D x H (cm)** 46 x 22 x 50

**EI** 240W 230V

**Vikt** 7,3kg

**Hastighet** 15000rpm

**Utförande** Grå plast

**Rostfri mixerbägare** 0,8 L

#### Lagervara